

FAQ

LeMans - oświetlenie

1. Światło nie włącza się – jakie mogą być przyczyny?

- Sprawdź, czy akumulator jest prawidłowo umieszczony w komorze baterii i czy styki się ze sobą łączą.
- Upewnij się, że taśma LED jest podłączona do komory baterii, a połączenie wtyczki zostało wykonane prawidłowo.
- Sprawdź, czy akumulator jest wystarczająco naładowany lub czy nie wymaga naładowania.
- Przełącznik na komorze baterii jest ustawiony nieprawidłowo. Aby system działał poprawnie, powinien być ustawiony w pozycji „I”. Sprawdź pozycję przełącznika i w razie potrzeby ustaw go we właściwej pozycji.

2. Co zrobić, jeśli światło nie włącza się w odpowiednim miejscu lub działa niestabilnie?

- Sprawdź, czy przewód pod półką nie jest naprężony. Jeśli tak, należy umieścić komorę baterii w taki sposób, aby kabel nie był naciągnięty.
- Wykonaj kalibrację: wysuń półkę na zewnątrz szafki, wyjmij i ponownie umieść komorę baterii, a następnie – gdy światło zgaśnie – wsuń półkę z powrotem do korpusu.